

Vedligeholdelse af microfiber

Maskinvask

Microfibernapper og microfiberklude tåler vask ved op til 95°C.

De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem.

Under normale omstændigheder anbefaler vi vask ved minimum 67°C ved brug i områder uden smittefare. Ved smittefare anbefaler vi altid at vaske efter NIR-standarden.

Dette gælder for alle NMF-microfiberprodukter uanset hvilke områder, de anvendes i.

Tørring

Tør microfibernapper og microfiberklude på én af følgende måder i tørretumbler:

1. Tørring med kold luft.
2. Tørring ved 60 grader i max 15 min eller 40 grader i 30 min.

Vaskemiddel

- Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph< 10,5)
- Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibreneres selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C
- Brug ikke vaskeforstærker
- Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibre (ved uheld - vask om uden skyllemiddel)
- Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder

Tekstiler og maskinvask

Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.

Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.

Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.